1

Voorbereiding

U hebt nodig

- Toegang tot het UNITE-webinterface (op de hotspot of in het lokale netwerk)
- Toegang tot de Monta Charging Portal of de nieuwe Charging Hub (https://portal2.monta.app)
- De ChargePoint-ID van uw wallbox (bijv. 7000335522000003). Deze vindt u onder andere op de behuizing.





Aanmaken in Monta

U hebt nodig

2

- Voeg een nieuw ChargePoint toe en selecteer "Webasto Unite 11kW"
- Selecteer de locatie
- Voer de gegevens in (Private of Public en een willekeurige naam)
- Klik op "CONNECT" om toegang te krijgen tot de Integration Manager

3

Aanmaken in Monta

- In de Integration Manager: kies OCPP
- Voer vervolgens de ChargePoint-ID in, hoofdletters/kleine letters zijn belangrijk.
- Klik op "Continue". U ontvangt het backendeindpunt dat u in de wallbox moet invoeren, minimaal:
 - wss://ocpp.monta.app

3a	••• • • • • • • • • • • • • • • • • •							
	☑ Monta Hub M https://integrations.monta.com/brands/web M https://integrations.monta.com/brands/web							
	M							
	←· Select Method							
	OCPP							
	Webasto API							
	● ● ● □ × < >	ć						
3h	⊘ Monta Hub							
20	M							
	← OCPP Integration							
	Charge point identifier							
	To establish a connection between your charge point and Monta, we need the identification number of your charge point. The identification number is usually the charge point's serial number.							
	NEXT-WS110607							
	Continue							
	Continue							

4

Configuratie van de UNITE

Het is belangrijk dat de UNITE via 4G, WLAN of LAN met internet is verbonden.

Dit kan worden gecontroleerd als er in het hoofdmenu ten minste één IP-nummer zichtbaar is.

Er zijn twee instellingen die u kunt maken:

- Het Monta backend-eindpunt moet worden ingevoerd onder "Backend": wss://ocpp.monta.app
- Klik vervolgens op "Opslaan"
- De configuratie van Unite is nu voltooid.



••• • • < >		172.20.0.1/index_main.php		මල උ			
🍋 ebasto UNITE Config	guration Inte	rface				English	🗸 Log out
Main Page	General Settings	Installation Settings	OCPP Settings	Network Interfaces	Standalone Mode	Local Load Management	System Maintenance
OCPP Connection		OCPP Connection OCPP Version		Enabled	~		
OCPP Version				OCPP 1.6	OCPP 1.61 ¥		
Connection Settings							
OCPP Configuration Parameters		Connection Settings Central System Address					CAVE
		wss://ocpp.r		*		JAVL	
		Charge Point ID					
		70003355220 Set to D	oooooa efaults		*		

5

Voltooiing

Klik nu op "Ja, koppel laadpunt" in het Monta-portaal. Het portaal accepteert nu de verbinding en koppelt met de box.





6

Controle

Zowel in Monta als UNITE wordt een correcte backend-verbinding weergegeven.

